WILD TILE



Руководство по установке панелей и уходу за ними

Предварительная подготовка

Перед установкой надо как минимум на 24 часа сложить панели в горизонтальном положении в помещении, где будет происходить установка, и вскрыть упаковку.

Необходимые материалы и инструменты

- Рулетка
- Длинный уровень для установки обрешетки
- Короткий уровень для выравнивания панелей
- Резиновый молоток
- Аккумуляторная дрель
- Клинья и подкладки для выравнивания

Для обрешетки:

Деревянные рейки шириной не менее 50 мм и толщиной не менее 22 мм. Крепеж следует выбирать в соответствии с материалом стены

Для обрезки панелей:

- Продольная пила или
- Дисковая пила
- Ножовка

Для закрепления панелей:

- Уголки для крепления вагонки 2 мм
- Пистолет для скоб

Подготовка

В то время, пока панели обвыкаются с температурой и влажностью помещения, необходимо распланировать свои действия. Работает старое правило – семь раз отмерь и один раз отрежь.

1. Измерьте длину и высоту стены.

2. Подсчитайте, сколько полноразмерных панелей умещается горизонтально.

3. Решите, будут ли обрезки располагаться симметрично с обеих сторон **(**РИС. **1)** или начать укладку с полноразмерной панели, или с обрезка **(**РИС. **2).**

4. Решите, устанавливать панели подряд **(**РИС. **3)** или выбрать установку вразбежку, или «кирпичиком» **(**РИС. **4).**

5. Рассчитайте длину панелей во втором ряду.

A. Если внешние панели будут ставиться друг над другом, то панели первого ряда должны быть одинаковой длины. **(**РИС. **1** и РИС. **2).**

B. Если внешние панели будут ставиться вразбежку и обрезки ставятся симметрично с обеих сторон, то во втором ряду на одну панель полной длины будет меньше. Второй ряд начинают панелью суммарной длины **-** обрезок и половина полной панели **(**РИС. **5).**

C. Если панели укладывают вразбежку и обрезки выпадают на одну сторону, то следующий ряд надо начинать панелью половинной длины вместо полной. В конце второго ряда остается длина, равная разнице между длиной крайнего куска первого ряда и длиной половины стеновой панели **(**РИС.**6).**

6. Рассчитайте, сколько целых панелей поместится на стену вертикально и каким будет излишек.

7. Решите, будет ли излишек укладываться симметрично вверх и вниз, или же распределяться понизу или поверху.

РИС. 1



РИС. 2



РИС. 3



РИС. 4



NB! Визуально лучше смотрится, когда половинные панели укладывают в последнем ряду под потолком.

Обрешетка

Теперь, когда составлен общий план, настало время построить базовую обрешетку для панелей. Как правило, достаточно стандартного вертикального шага в 600 мм. Если есть риск, что обрешетка не выровнена или имеет более широкий /узкий шаг, то рекомендуется построить дополнительную горизонтальную обрешетку на вертикальной обрешетке.

Материал для установки обрешетки:

Лучше всего использовать рейки из цельного дерева, шириной не менее 50 мм и толщиной не менее 22 мм.

NB! Следите, чтобы обрешетка была выровнена по вертикали, при необходимости используйте клинья и подкладки

1. Установите первую вертикальную рейку. Приложите уровень к самой верхней точке или самому выступающему месту рейки. (РИС. 7).

2. На другой край закрепите вторую рейку

3. Приложите уровень между двумя вертикальными рейками **(РИС. 8).**

A. Вертикальные рейки с шагом **600** мм
B. Горизонтальные рейки с шагом **600**мм

NB! При установке нижней рейки может оказаться, что пол уложен с уклоном, позднее это визуально устраняется при установке декоративных накладок.

РИС. 5



РИС. 6



РИС. 7



РИС. 8



Установка панелей

Если обрешетка выровнена и правильно сконструирована, монтаж панелей не составит труда. Если же обрешетка неровная, начнётся самое сложное.

Обрезка панелей**:**

- Если ширина стены, на которую устанавливаются панели, колеблется по высоте, то рекомендуется резать панели в размер для каждого ряда.
- При обрезке панелей использовать пилу с мелкими частыми зубьями.
- Разрезать панели с лицевой стороны (РИС. 9).
- Для дополнительной защиты места обреза можно использовать малярный скотч.

Крепление панелей**:**

- Для крепления панелей используют кронштейны для крепления вагонки, аккумуляторную дрель или пистолет для скоб.
- Меньше всего повреждают панель кронштейны, быстрее всего устанавливать с помощью пистолета для скоб (РИС. 10).
- Панели всегда надо крепить со стороны внутреннего шпунта.
- Для крепления панелей использовать не менее 6 кронштейнов (РИС. 10).

1. Так как панели сделаны из натурального дерева, то цвет панелей может немного отличаться. Можно заранее рассортировать панели по оттенкам в выбранном порядке.

2. При установке панелей внутренний шов стыка должен быть в сторону установки, слева направо (РИС. 11).

3. На крайних панелях обрежьте выступающую часть стыка (РИС. 11).

4. При установке панелей для фиксации швов подстучите край резиновым молотком. Из остатков обрезков можно сделать промежуточную вставку, чтобы не повредить край панели.

5. Угловые стыки закройте декоративными рейками для лучшего визуального эффекта (РИС.9).

РИС. 9



РИС. 10



РИС. 11



Уход за панелями

При очистке панелей не рекомендуется использовать абразивные чистящие средства. Для ухода просто протрите их влажной, а затем сухой тканью.
NB! На натуральных панелях могут остаться пятна от воды, и безопаснее проводить только сухую чистку.

Тонированные или вощёные панели в этом не нуждаются, но, чтобы освежить их, можно каждые несколько лет наносить слой масла или воска. Перед нанесением нового покрытия достаточно обработать панели шкуркой.